



**Простота использования —
всего две основные
кнопки управления:**



- Серая треугольная кнопка «ДИСПЛЕЙ» управляет жидкокристаллическим дисплеем



- Синяя круглая кнопка — «ОТКРЫТЬ КЛАПАН» или «ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВНЫЙ КРЕДИТ»



Места пополнения счёта смарт-карты:

- Филиалы АО «Мособлгаз»

МОСОБЛГАЗ

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
8-800-200-24-09

МОСОБЛГАЗ
СЧЁТЧИК ITRON
CO
СМАРТ-КАРТОЙ



Современно Надёжно Безопасно Удобно

ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС ПРОСТО:




Вы всегда
надежно защищены
от закрытия клапана
функцией
«Резервный кредит»




Воспользоваться резервным кредитом можно, если мигает индикатор (при сумме остатка менее 2 000 рублей)

**Схема активации
резервного кредита:**

- 1 Вставить карту в счётчик**
- 2 Нажать и удерживать 3 секунды синюю круглую кнопку**
- 3 Счётчик издает три звуковых сигнала**
- 4 На дисплее в течение 6 секунд отображаются индикатор и величина резервного кредита**



Внимание!



При следующем пополнении счёта необходимо оплатить сумму, которая отображается на позиции 10

